


# AmiraShop

## Návod k použití houpací sítě

Oka na konci houpací sítě nepřekrucujte, může dojít k jejich prodření.



Houpací síť umístěte tak, aby spodní část byla cca 20 - 40 cm nad zemí.



Pokud budou houpací síť využívat i děti, doporučujeme pod síť umístit měkkou podložku (např. karimatku).



Houpací síť uchyťte ve vodorovné poloze.



Při nasedání se do sítě nejdříve posadíte a pak ulehněte.

